



Manual Carga – OBD0234

Desbloqueio de Imobilizador Ativo Gol G6 Painel Marelli (13-23)

Rev. 7



Agosto 2023



ÍNDICE

<u>Introdução.....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:.....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico do veículo:</u>	<u>5</u>
<u>Realizando o teste de compatibilidade.....</u>	<u>6</u>
<u>Realizando o desbloqueio do painel:.....</u>	<u>8</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>10</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Desbloqueio do painel Marelli do Gol G6 quando ele indica imobilizador ativo, podendo assim realizar a programação de chaves utilizando a carga OBD0158.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
VW	Fox 1.0	2014 a 2019
	Fox 1.6	2014 a 2019
	Cross Fox	2014 a 2018
	Space Fox	2014 a 2018
	Gol 1.0	2013 a 2023
	Gol 1.6	2013 a 2023
	Saveiro 1.6	2013 a 2023
	Voyage 1.0	2013 a 2023
	Voyage 1.6	2013 a 2023

Acessórios utilizados:




Utilize o cabo universal +
adaptador A3.

Todos os acessórios conectados
para procedimento via diagnose.




Localizando a tomada de diagnóstico do veículo:

- ✓ A tomada de diagnóstico dos veículos Gol G6, Voyage e Saveiro fica localizada na área **A5** e a tomada de diagnóstico do veículo Fox fica localizado na área **C5**.




Realizando o teste de compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:




Continua na próxima página




Realizando o desbloqueio do painel:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:



Continua na próxima página



Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Acesso Negado!

Causas Prováveis:

- Painele não compatível com a aplicação.

Soluções:

- Verificar aplicação.

Painel Invalido!

Causas Prováveis:

- Painel pode não ser da fabricante Marelli.

Soluções:

- Verificar aplicação.

Tempo de espera!

Causas Prováveis:

- O painel está em tempo de espera.

Soluções:

- Deixar o painel ligado por 10 minutos e tentar fazer o procedimento sem desligar;
- Deixar o painel ligado por 1 hora e tentar fazer o procedimento sem desligar;
- Deixar o painel ligado por 1 dia e tentar fazer o procedimento sem desligar;

```
Pain: Invalido
Data: *****
Serial: *****
Cod: *****
```

Causas Prováveis:

- O veículo não corresponde a aplicação.

Soluções:

- Verificar aplicação.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)