

Manual Carga – OBD0057 GM Agile - Programação de Chaves Rev. 10



Setembro 2022



<u>ÍNDICE</u>

Introdução	3
Aplicação	3
Acessórios utilizados	4
Introdução Aplicação Acessórios utilizados Localizando a tomada de diagnóstico no veículo Apagando as chaves Programação de chaves Apagando o telecomando Outras Mensagens	5
Apagando as chaves	6
Apagando o telecomando	10
Programação do telecomando	12
Outras Mensagens	14




<u>Introdução</u>

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Programar chaves.
- Apagar chaves.
- Programar telecomando.
- Apagar telecomando.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
GM	Agile 1.4	2009 a 2014
	Montana 1.4	2011 a 2019



Agile e Montana a partir de 2013 usam o transponder PCF7937EA (DEDICADO GM).



Voltar indice



Acessórios utilizados



Utilize o cabo universal + adaptador A3 para realizar a programação de chaves.


Utilize o cabo universal + adaptador A1 para realizar a programação de telecomandos.





Localizando a tomada de diagnóstico no veículo


A tomada de diagnóstico dos veículos fica localizada na área A5.






Apagando as chaves

Conecte o cabo CAN ou Universal + Adaptador A3 na tomada de diagnóstico do veículo. Seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:











Programação de chaves

Conecte o cabo CAN ou Universal + Adaptador A3 na tomada de diagnóstico do veículo. Seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:










Apagando o telecomando

Conecte o cabo Universal + adaptador A1 na tomada de diagnóstico do veículo e siga os seguintes passos no visor do OBDMap:








Voltar índice



Programação do telecomando

Conecte o cabo Universal + adaptador A1 na tomada de diagnóstico do veículo e siga os seguintes passos no visor do OBDMap:









Outras Mensagens

Use o cabo CAN ou adap. A3 CAN!

Não está usando cabo CAN ou cabo Universal + adaptador A3.

Causas Prováveis:

- Não esta usando cabo universal + adaptador A3 ou cabo CAN,
- Mau contato no cabo universal + adaptador A3 ou cabo CAN ao OBDMap.

Soluções:

- Verificar se utiliza cabo universal + adaptador A3 ou cabo CAN,
- Verificar boa conexão do cabo no OBDMap e no conector OBD do veículo,
- Verificar bom estado do cabo universal, adaptador A3 e cabo CAN,
- Verificar se os parafusos que prendem o cabo universal + adaptador A3 ou cabo CAN no OBDMap estão bem fixos.



Causas Prováveis:

<u>Atenção:</u> Após ter digitado três vezes a senha incorreta, o imobilizador fica travado por 10 minutos e a cada vez digitado a senha incorreta o tempo vai dobrando, não sendo possível realizar o procedimento mesmo digitando a senha correta.

Soluções:

• Colocar senha correta.





Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar indice